IPC-111 工控机 用户手册



北京集智达智能科技有限责任公司

目 录

第一章 产品介绍	3
1.1产品简介	3
1.2产品特点	3
1.3产品规格	3
1.4 主板图	4
1.5 主机尺寸图	5
第二章 安装与连线	6
2. 1 跳线	6
2. 1. 1 初始 COMS (CLRTC1)	6
2.1.2COM1 RI,+12V、+5V 电源选择(JCOMPWR1, JCOMPW	R 2)6
2.1.3COM2 RI,+12V、+5V 电源选择(JCOMPWR1,JCOMP	WR2)7
2.1.4COM7 RI, +12V、+5V 电源选择(JCOMPWR7, JCOMP	WR8)8
2.1.5COM8 RI,+12V、+5V 电源选择(JCOMPWR7, JCOMPWI	R8)8
2. 2 连接线缆(F_PANEL1)	9
2.3 安装内存条	9
2.4 安装/拆卸硬盘	9
2.5 安装 PCI 设备	10
2.6 安装 MINI PCI-Express 设备	11
第三章 接口定义	
3.11/0接口	12
3. 2 串行接口	12
3.3 键盘接口 KB	13
3.4 鼠标接口 MS	13
3.5声音接口	13
3. 6USB 接口	14
3.7以太网接口	14
第四章 安装系统,驱动程序	15
4.1 安装系统	15
4.2驱动程序	15
4 3 显示设置	16

版本记录:

V1.0 2010-04-28 版本创建

V1.1 2010-06-29 将工作温度调整为 0~55℃

第一章 产品介绍

1.1 产品简介

作为嵌入式计算机解决方案的提供商,集智达(Gemotech)提供苛刻工业环境要求的工业等级的嵌入式计算机 IPC-11X 系列产品线。IPX-111 是一款通用、中高档水平的 19″上架式工控机,可进行铝面板、贴膜面板的使用,可使用一个 PCI 扩展槽。特殊的紧凑型尺寸设计,具有防冲击和抗振动特点。

1.2 产品特点

- 高强度全钢结构。
- 标准 1U 19 英寸上架工控机。
- 配置 180W ATX 电源。
- 前端可安装1个2.5″或3.5″驱动器。
- 多样的规格,灵活的搭配,满足客户不同需求。
- 灵活高效的定制设计,满足有特殊要求的客户。

1.3 产品规格

系 统

<u> </u>	
CPU	Intel ATOM N270 1.6G
芯片组	Intel 945GSE+ICH7-M
内存	200-pin SO-DIMM
	DDR2 400/533 MHz
以太网	2×10/100/1000 Mbps
存储设备	1*SATA 2.5"或 3.5"驱动器
后面板 I/0	1×PS/2 Keyboard
接口	1×PS/2 Mouse
	2× VGA ports
	2 ×COM ports w/Power
	2× RJ45 ports
	4×USB 2.0/1.1
	Audio I/O(3jacks)
扩展卡	1×PCI
电源	180W ATX
工作温度	0~55℃
存储温度	-20~80°C
工作湿度	相对湿度10%~90%,无凝结
尺寸	425×440×44(宽×深×高) 不含挂耳

冷却系统	2×滚珠风扇
重量	9KG
机身颜色	黑色

相关软件:

- 可选 windows XP/2000
- 可选 iFIX / intouch/ 组态王等组态软件
- 可与上百种 PLC、模块、变频器等相连

1.4 主板图




图 1.1

1.5 主机尺寸图




图 1.2

第二章 安装与连线

2.1 跳线

2.1.1 初始 COMS (CLRTC1)

更改主板 CLRTC1 标示处跳线可以初始化 COMS 设置。




图 2.1

2.1.2COM1 RI,+12V、+5V 电源选择(JCOMPWR1, JCOMPWR2)

此跳线允许您选择串口 COM1 RI,+5 V 和+12 V 电源。设置 JCOMPWR1 的引脚 1-3 和 JCOMPWR2 的引脚 1-3,选择+5V 电源。设置 JCOMPWR1 的引脚 3-5 和 JCOMPWR2 的引脚 1-3,选择+12V 电源。设置 JCOMPWR2 的引脚 3-5 和 JCOMPWR1 跳线去除,打开 RI 选项 。




图 2.2

2. 1. 3COM2 RI,+12V、+5V 电源选择(JCOMPWR1, JCOMPWR2)

此跳线允许您选择 COM2 RI,+5V 和+12 V 电源。设置 JCOMPWR1 的引脚 2-4 和 JCOMPWR2 的引脚 2-4 选择+5V 电源。设置 JCOMPWR1 的引脚 4-6 和 JCOMPWR2 的引脚 2-4 选择+12V 电源。设置 JCOMPWR2 的引脚 4-6 和 JCOMPWR1 跳线去除,打开 RI 选项。





图 2.3

2.1.4COM7 RI, +12V、+5V 电源选择(JCOMPWR7, JCOMPWR8)

此跳线允许您选择 COM7 RI,+5 V 和+12 V 电源。设置 JCOMPWR7 的引脚 1-3 和 JCOMPWR8 的引脚 1-3 选择+5V 电源。设置 JCOMPWR7 的引脚 3-5 和 JCOMPWR8 的引脚 1-3 选择+12V 电源。设置 JCOMPWR8 的引脚 3-5 和 JCOMPWR7 跳线去除,打开 RI 选项。



2.1.5COM8 RI, +12V、+5V 电源选择 (JCOMPWR7, JCOMPWR8)

此跳线允许您选择 COM8 RI,+5 V 和+12 V 电源。设置 JCOMPWR7 的引脚 2-4 和 JCOMPWR8 的引脚 2-4 选择+5V 电源。设置 JCOMPWR7 的引脚 4-6 和 JCOMPWR8 的引脚 2-4 选择+12V 电源。设置 JCOMPWR8 的引脚 4-6 和 JCOMPWR7 跳线去除,打开 RI 选项。




图 2.5

2. 2 连接线缆(F_PANEL1)




图 2.6

2.3 安装内存条




图 2.7

2. 4 安装/拆卸硬盘

1) 将 2.5″硬盘倒放插入硬盘架中, 拧紧螺丝 4 颗螺丝(M3*4 沉头十字银色 三组 合螺丝)




图 2.8

2) 将硬盘数据线和电源线插入 SATA 硬盘接口中。




图 2.9

3) 3.5"硬盘安装

请将硬盘架从工控机内部拆下,使用 4 颗螺丝(M3*4 沉头十字银色 三组合螺丝)从硬盘架两侧将硬盘进行固定,再将硬盘架重新固定到工控机内部。

2.5 安装 PCI 设备

1) 通过工控机右侧方孔拧下 PCI 挡片上螺钉。




图 2.10

2)将PCI设备插入PCI插槽后,通过机箱右侧方孔,拧上螺钉进行固定。



图 2.11


工控机内留有 PCI 设备扩展空间, PCI 设备尺寸可达 185mm(长)*100mm(宽)。

2.6 安装 MINI PCI-Express 设备

Mini PCI-Express 插槽的支持,如作为 WiFi、蓝牙、迷你卡的 SSD 卡、COM、USB 模块和其他卡,符合 1.2 规范,可安装在一个 Mini PCI 型卡。

第三章 接口定义

3.11/0接口



3.2 串行接口

IPC-111 工控机自带 2 个全信号 RS-232 串行口: COM1、COM2。 COM1 和 COM2 接口定义如下表:

表 3.1

管 脚	信号
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

3.3 键盘接口 KB

IPC-111 工控机提供的 KB 接口为 PS/2 键盘接口,可连接 PS/2 键盘使用。

键盘接口定义如下表:

表 3.2

管脚	信号
1	KB DATA
2	NC
3	GND
4	VCC
5	KB Clock
6	NC

3.4 鼠标接口 MS

IPC-111 工控机提供的 MS 接口为鼠标接口,使用鼠标时可以直接插在接口上使用。

鼠标定义如下表:

表 3.3

管 脚	信号
1	Mouse DATA
2	NC
3	GND
4	VCC
5	Mouse Clock
6	NC

3.5 声音接口

IPC-111 工控机提供的音频信号包括音频输出 SPK(绿)、麦克输入 MIC(粉色)、线路输入 LINE(蓝色)

3. 6USB 接口

IPC-111 工控机后面板 I/0 接口提供了四个 USB2. 0/1. 1(通用串行总线)接口,支持热插拔,即插即用。

USB 定义如下表:

表 3.4

管 脚	信号
1	USBVCC (5V)
2	DATA -
3	DATA+
4	GND

3.7以太网接口

IPC-111 工控机配置了 2 个 10/100/1000 M Base-T RJ45 以太网接口,可连接到硬件防火墙,以增强局域网(LAN)的安全性。

以太网接口如下表:

表 3.5

管 脚	信号
1	NETTX +
2	NETTX -
3	NETRX +
4	RJ1-1
5	RJ1-1
6	NTTRX -
7	RJ2-2
8	RJ2-2

第四章 安装系统,驱动程序

4.1 安装系统

操作系统的安装可以通过在 USB2. 0 接口连接 USB 设备来实现(如 USB 光驱,移动硬盘等)。


连接好 USB 设备后需要在系统 BIOS 中进行如下设置以实现从 USB 设备引导系统:

- 1. 开机按 DELETE 键进入主板 BIOS 设置。
- 2. 进入 "Advanced BIOS Feature" 子菜单,将 "First Boot Device" 一项设置为[USB-HDD]或[USB-CDROM]
- 3. 保存,退出BIOS设置,重新启动,即可从USB设备引导系统。

4.2 驱动程序

在主机配套光盘中有主板驱动成程序,在相应版本 Windows 操作系统中运行,按提示安装即可。

驱动光盘内容:



+--->\Microsoft .NET Framework 3.5\dotnetfx35.exe |
+--->\Brightness Control_090330\SUSISetup.exe |
+--->\Intel Matrix Storage Manager\IATA88ENU.exe

4.3 显示设置

由于芯片组属于英特尔移动版, LVDS 是默认的显示。一旦 VGA 端口没有连接显示设备时, IPC 系统的 LVDS 将是第一个自动显示,按照下面的步骤来选中 VGA / DVI 显示器作为您需要的默认显示。

按键盘组合键: "CTRL+ALT+F1"进行切换到监视器显示。

具体设置 IPC 工控机的 VGA/DVI 显示:

1) 打开控制面板中"Intel GMA Driver for Mobile"



图 4.1

2) 选择"显示设备"选项卡中"监视器"选项



图 4.2

3) 选择"快捷键"选项卡中"启用快捷键"



图 4.3